PRIMARIA MOTAIENI
JUDETUL DÂMBOVIŢA

Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor pe perioada sezonului rece

Măsuri de prevenire pentru sezonul rece:

a) *controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei(ex.: surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum)*

b) *înlăturarea defecţiunilor constatate la instalaţii şi sistemele de încălzire şi asigurarea funcţionării acestora la parametrii normaţi;*

c) *protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;*

d) *asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.*

Reguli de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece:

În anotimpul rece, pericolul de incendiu la gospodăriile populaţiei creşte, datorită mai multor factori:

- *suprasolicitarea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire;*
- *folosirea de sisteme şi instalaţii de încălzire improvizate;*
- *existenţa mai multor consumatori electrici, ce depăşesc puterea instalaţiei electrice din locuinţă.*

Reguli de folosire a mijloacelor de încălzire:

- *sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament din materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm;*
- *sobele se vor amplasa la o distanţă de minim 70 cm faţă de pereţii din cărămidă, respectiv 1 m faţă de pereţii combustibili, din lemn;*
- *în faţa focarelor se vor amplasa foi de tablă cu dimensiunile de 50x70 cm;*
- *se va evita supraîncălzirea sobelor pe timp geros, deoarece prin căldura radiantă acestea pot aprinde obiectele din jur;*
- *jarul şi cenuşa se vor depozita numai în gropi special amenajate;*

□ *lemnele şi rufele vor fi amplasate la o distanţă de minim 1 m faţă de sobele metalice, respectiv 50 cm faţă de cele din teracotă;*

□ *focul se va supraveghea permanent şi nu va fi lăsat la îndemâna copiilor;*

□ *se va evita aprinderea focului în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile;*

□ *se vor folosi sobe în stare perfectă de funcţionare, fără defecţiuni;*

Reguli de folosire a coşurilor şi a burlanelor pentru evacuarea fumului:

□ *coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;*

□ *se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului;*

□ *coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel puţin 80 cm;*

□ *se va realiza curăţirea coşurilor de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu.*

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
Jud. DÂMBOVIŢA, Com. MOŢĂIENI